Contenedor de basura con pedal

Este Manual de Armado hace referencia a los modelos de contenedores de basura con pedal de 120 y 240 litro de nuestros modelos.

Dentro de este documento encontraras una lista detallada de componentes y su respectivo manual de armado.



LISTA DE COMPONENTES

Contenedor de basura con pedal



PASO 1



Primero perforar solamente por la parte derecha de la tapa, con broca de 10.

Se requiere:








Broca 10mm





Tapa



Se pondrá la tapa de forma correcta encima del contenedor, a continuación se colocaran los botones de forma horizontal (como se indica en la imagen) y la aleta mirando hacia abajo.

Se requiere:






A continuación como se demuestra en la imagen colocar los componentes de la misma forma y orden. Asegurarse de que las ruedas estén bien colocadas.


Se requiere:





Ahora colocar la barra vertical de forma paralela al contenedor situando lo justo en el los orificios de la tapa del contenedor y del pedal. La barra debe tener la forma ondulada abajo y hacia adentro.

PASO 4.1



PASO 4.2



Contenedor de basura con pedal



Para Video Tutorial síguenos en YouTube

